

Рекомендации и инструкции по использованию камина

- Сложите дрова в топке камина так, чтобы они лежали безопасно, т. е. не представляли риска возникновения пожара.**
Перед тем, как развести огонь, положите немного дров в топку таким образом, чтобы они не выходили за ее край. Когда пламя разгорится, добавьте дров. Брикет для разжига разместите так, чтобы он лежал у самого края топки. Откройте регулятор вытяжного воздуха.
- Камин не предназначен для сжигания мусора.** В нем нельзя сжигать отходы или использовать запрещенные вещества, например жидкое топливо, для разжигания огня. Не сжигайте в камине еду, пластик, упаковочный материал, окрашенную или обработанную древесину или доски. В камин разрешено класть только предназначенные для этой цели дрова.
- Откройте заслонку камина!** В некоторых каминах имеется **2 заслонки: одна на дымоходе, ее нужно открывать каждый раз при разжиге огня, а вторая – около топки, она нужна только для усиления дымоходной тяги.** Не оставляйте расположенную около топки заслонку открытой, это может привести к пожару. Если заслонку на дымоходе оставить закрытой, дым из камина пойдет в помещение. Заслонку на дымоходе можно закрыть только после того, как погасли угли. Когда огонь в топке горит, заслонка около топки должна быть закрытой. Ее можно открывать только для усиления дымоходной тяги при разжиге огня.
- Пользуйтесь камином умеренно, не перегревайте его.** Если перегревать камин или класть в него слишком много дров, это может повредить конструкцию камина. От перегрева на камине могут появиться трещины. Слишком высокая температура может повредить стеклянные и металлические элементы и изменить их форму. За один раз камин допускается разжигать только на несколько часов, он не должен гореть постоянно.
- Помните о безопасном расстоянии.** Любые легковоспламеняющиеся материалы, включая одежду, газеты, игрушки и т. п., держите на расстоянии не менее одного метра от дверцы камина. Не кладите никаких предметов сверху на камин и не ставьте ничего сбоку от камина.
- Убирайте золу из камина, если хозяин коттеджа не проинструктировал иначе.** Подробнее об уборке золы можно узнать у владельца коттеджа или обслуживающего персонала. Золу нельзя выносить в место, где она может вызвать пожар или стать причиной образования угарного газа. Золу следует убирать в металлическую емкость с крышкой, и хранить эту емкость на улице.
- Не зажигайте свечи на камине или на решетке в топке.** Не ставьте свечи на камин, так как это может привести к пожару. Если, тем не менее, вы хотите зажечь свечи в топке, то предварительно поставьте их на огнестойкую подставку – лучше всего на стеклянную, керамическую или каменную. Если стеарин попадет в топку, то это может привести к опасной ситуации в дальнейшем. Если на одной подставке стоит несколько свечей, расстояние между ними должно быть не менее пяти сантиметров. Иначе свечи нагреют друг друга, и газифицирующийся при горении стеарин может вспыхнуть в одно большое пламя.
- Не оставляйте камин без присмотра.** Как свечи и другие источники огня, камин нельзя оставлять без присмотра в течение всего времени горения. Не оставляйте детей одних у камина.
- Помните о риске отравления угарным газом!** Не закрывайте заслонку в камине до тех пор, пока угли полностью не погасли!

Остались вопросы?

Обратитесь к владельцу коттеджа или
обслуживающему персоналу, они ответят на вопросы
о пользовании камином и аналогичными
источниками огня.